

Ръководство за употреба: Професионален Цифров Диктофон FirTec VRS

Благодарим ви, че избрахте цифровия диктофон FirTec. Това устройство е проектирано за висококачествен запис на звук, лесна употреба и дълъг живот на батерията.

1. Преглед на устройството и бутоните

Важно: Преди да започнете работа, запознайте се с разположението на бутоните.



- **Екран:** Показва текущото състояние, менютата и информация за записа.
- **Централен бутон (Play/Pause):** Използва се за потвърждение (**OK**) в менюто, както и за пускане/спиране на записи.
- **Бутон MENU (долу в средата):** За вход в настройките или връщане назад.
- **Бутони |<< и >>| (горе ляво/дясно):** За навигация в менюто (нагоре/надолу) или смяна на песни/файлове.
- **Бутони VOL+ и VOL- (долу ляво/дясно):** За регулиране на звука.
- **Страничен плъзгач "RECORD / SAVE":**
 - **Нагоре (Record):** Стартира запис моментално.
 - **Надолу (Save):** Спира записа и запазва файла.

- **Страничен плъзгач "ON / OFF":** За пълно включване и изключване на захранването.
-

2. Първи стъпки

1. Включете устройството от бутона **ON**.
2. За да направите бърз запис, просто плъзнете страничния бутон на позиция **RECORD**.
3. За да запазите записа, върнете бутона на позиция **SAVE**.

Влизане в Главното Меню: За да влезете в настройките, устройството трябва да е в режим на покой (да не записва и да не възпроизвежда файл в момента). Натиснете бутона **MENU**.

3. Меню "Recorder" (Режим Запис)

Това е основното меню за конфигуриране на аудио записите. Използвайте бутоните | << и >> | за навигация и централния бутон за избор.

Recordings Library (Библиотека със записи)

Тук се съхраняват всички направени от вас записи. Те са подредени хронологично.

- **Съвет:** Уверете се, че сте настроили правилната дата и час на устройството, за да се ориентирате лесно кога е направен всеки запис.

Record Settings (Настройки на записа)

Recording Source (Източник на запис)

- **Microphone:** Използва вградените микрофони (стандартен режим за лекции и разговори).
- **Line In:** Изберете само ако свързвате външен микрофон или друго устройство чрез кабел към аудио жака.

Set rec bitrate (Качество на записа) Изберете качеството на звука. По-високото число (kbps) означава по-добър звук, но файлът заема повече място.

- **32kbps - 64kbps:** Ниско качество (за много дълги гласови бележки).
- **128kbps - 192kbps:** Стандартно MP3 качество.

- **512kbps - 1536kbps:** Високо качество (WAV/PCM формат).
 - *1536kbps е най-високото студио качество.*
 - *Приблизителен капацитет на 16GB памет при 1536kbps: около 22-24 часа запис.*

(Екранът по време на запис показва нивата на звука L и R, както и оставащото време)

Gain Setting (Чувствителност на микрофона) Настройка от 1 до 7.

- Увеличете нивото, ако записвате тих разговор от далеч.
- Намалете нивото, ако сте в много шумна среда (концерт, силна музика).

AVR Mode (Гласова активация / VOR) Тази функция позволява на диктофона да записва само когато чуе звук.

- **AVR On/Off:** Включване/Изключване.
- **AVR Sensitivity (Чувствителност):** От Ниво 1 до Ниво 5.
 - *Ниво 1:* Изисква силен звук, за да тръгне записът.
 - *Ниво 5:* Записът тръгва и при най-тихия шум.

Monitor Setting (Слушане в реално време)

- **ON/OFF:** Когато е включено, можете да сложите слушалки и да чувате това, което записвате в момента (функция тип "слухов апарат").

Segmented Recording (Разделяне на записа) Автоматично разделя дългите записи на по-малки файлове.

- **Off:** Един цял непрекъснат файл.
- **30 / 60 / 90 / 120 minutes:** Записът се реже автоматично на зададения интервал.

Timed Recording (Запис с таймер) Настройте устройството да се включи и да записва само в определен час.

- **Start Time / End Time:** Задайте начало и край.
- **Period:** Еднократно (Single), Всеки ден (Every Day) или в Работни дни (Working Day).

4. Меню "Settings" (Системни Настройки)

Display Settings (Екран)

- **Screensaver:** Изберете дали да се показва часовник (Digital Clock) или нищо, когато екранът заспи.

- **Backlight Time:** Колко секунди да свети екранът (10, 20, 30 сек или Always on - винаги включен).

Date and Time Settings (Дата и час)

Задължително настройте актуална дата и час! Това гарантира, че файловете ви ще бъдат подредени правилно и ще знаете кога са записани.

- **Set Time:** Настройка на час.
- **Set Date:** Настройка на дата (Ден, Месец, Година).

Language (Език)

Избор на език на менюто.

Password Settings (Защита с парола)

Защитете данните си от чужд достъп.

- **Password Switch:** Включете на "ON", за да активирате защитата.
- **Password Set:** Въведете 4-цифрена парола.
 - *Внимание: Запомнете паролата си! Без нея няма да имате достъп до записите.*

Shutdown Settings (Изключване)

- **Power Off:** Настройка за автоматично изключване, когато устройството не се ползва (пести батерия). Скала от 0 до 30 минути.
- **Sleeper time:** Таймер за заспиване (напр. ако слушате музика преди сън, устройството ще се изключи само след зададеното време).

Information (Инфо)

- **Disk Space:** Проверка колко свободни гигабайта (GB) остават в паметта.

Format Device (Форматиране)

- **Внимание:** Тази опция изтрива всички записи и файлове от паметта! Използвайте само ако искате да изчистите всичко.

5. Меню "Music" (Музика и Файлове)

- **Music:** Вход в музикалния плейър за слушане на качени MP3 файлове.
- **Folder:** Файлов мениджър. Позволява ви да разглеждате папките в устройството, да намирате конкретни записи и да ги изтривате ръчно, ако е необходимо.

(Можете бързо да достъпите и последния пускан файл чрез менюто "Last Played")