

Ръководство за употреба: Цифров Диктофон FirTec VRS

Благодарим ви, че избрахте диктофона FirTec VRS. Това устройство е проектирано за лесна и надеждна употреба. Моля, запознайте се с функциите на бутоните и пълната структура на менюто по-долу, за да настроите устройството според вашите нужди.

1. Бутони и Навигация

За да управлявате устройството и да навигирате в менютата, използвайте следните бутони:

- **Бутони << и >> (Отстрани):** Използват се за навигация. Натискайте ги, за да се движите нагоре или надолу в менютата, да промените стойности, както и за смяна на файловете (предишен/следващ).
- **Бутон Play/Pause (▶):** Този бутон служи за **ПОТВЪРЖДЕНИЕ** (функция "OK" или "Confirm"). Натиснете го, за да влезете в избрано меню, да отворите подменю или да запазите настройка. Също така служи за стартиране и пауза на възпроизвеждането.
- **Бутон Stop (■):** Този бутон служи за **ВРЪЩАНЕ НАЗАД** (функция "Back"). Натиснете го, за да се върнете към предишното меню или да излезете от настройките без да запазвате промените. Също така спира възпроизвеждането или записа.

2. Главно Меню

Главното меню на устройството се състои от три основни раздела:

1. **Sys Settings (Системни настройки):** Централното меню, съдържащо всички настройки на устройството – както общите (език, екран, дата, парола), така и конфигурацията на записа.
 2. **Record (Записи):** Файлов мениджър, съдържащ библиотека с всички направени от вас гласови записи.
 3. **Music (Музика):** Музикален плейър за възпроизвеждане на качени MP3 файлове.
-

3. Подробно описание на меню "Sys Settings"

Влезте в това меню, за да достъпите всички настройки на устройството. То съдържа следните опции и подменюта:

Общи Настройки на Устройството

Backlight timer (Таймер на подсветката) Настройка колко дълго да свети екранът, преди да изгасне, за да пести батерия.

- *Опции:* Always on (Винаги включен), 10 seconds (секунди), 20 seconds, 30 seconds.

Brightness (Яркост) Регулиране на силата на осветеност на дисплея. Използвайте страничните бутони, за да увеличите или намалите яркостта.

Language (Език) Избор на език за интерфейса на менюто.

Sleeper Time (Таймер за автоматично изключване) Настройте устройството да се изключи автоматично след определено време на неактивност, за да пести батерия.

- *Опции:* Off (Изключено), 1 minute (минута), 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes.

Настройки за Дата, Час и Сигурност

Date& Time Settings (Настройки за дата и час) Важно е да настроите актуални дата и час, за да могат вашите записи да имат коректен времеви печат.

- **Set Date:** Настройка на ден, месец и година.
- **Set Time:** Настройка на час и минути.

Password Settings (Настройки за парола) Защитете достъпа до устройството и записите си с парола.

- **Password Switch:** Включване (Password on) или изключване (Password off) на изискването за парола при стартиране.
- **Password Set:** Задаване на вашата цифрова парола.

Системна Информация и Поддръжка

Disk Space (Дисково пространство) Показва информация за общия капацитет на паметта и оставащото свободно място.

Software Version (Версия на софтуера) Показва текущата версия на фърмуера на устройството.

Restore Factory Settings (Възстановяване на фабрични настройки) Връща всички настройки на устройството към първоначалните им стойности. Тази опция НЕ изтрива вашите записи.

Format Device (Форматиране на устройството) ВНИМАНИЕ: Тази опция изтрива ВСИЧКИ данни от паметта на устройството (включително записи и музика). Използвайте я само ако искате напълно да изчистите паметта.

4. Подменю "Record Settings" (Настройки на записа)

Забележка: Това меню се намира ВЪТРЕ в меню "Sys Settings".

Влезте тук, за да конфигурирате параметрите на звукозаписа:

Set Rec Bitrate (Качество на записа / Битрейт) Изберете желаното качество.

По-високото число означава по-добър звук, но файлът заема повече място в паметта.

- *Опции:* 32 kbps (най-ниско качество, най-дълго време за запис), 128 kbps, 192 kbps, 512 kbps, 768 kbps, 1024 kbps, 1536 kbps (най-високо качество).

AVR Mode (Режим Гласова Активация / VOR) Настройка за автоматично стартиране на записа само при наличие на звук (пести памет и батерия).

- **Track AVR mode:** Избор на режим.
 - *Normal:* Стандартен запис – записва непрекъснато (включително тишината).
 - *AVR on:* Включена гласова активация – записва само когато засече говор или шум.
- **Set level of AVR:** Настройка на чувствителността на микрофона за активиране на записа (само при режим "AVR on").
 - *Нива от 1 до 5:* (Ниво 1 изисква силен звук за старт; Ниво 5 се активира и при тих шепот).

Record from (Източник на запис)

- *Microphone:* Използва вградения микрофон на устройството (стандартно).
- *Line In:* Изберете тази опция само ако записвате от външно устройство (напр. друг телефон или плеър), свързано с аудио кабел към входа на диктофона.

Record Subsection (Разделяне на записа) Функция за автоматично разделяне на много дълги записи на по-малки отделни файлове за по-лесна обработка.

- *Опции:* Off (Изключено – един цял файл), 30 Minutes (минути), 60 Minutes, 120 Minutes.

Monitor Settings (Мониторинг) Позволява да включите слушалки и да чувате в реално време това, което устройството записва в момента.

- *Опции:* On (Включено) / Off (Изключено).

Rec Indicator (Светлинен индикатор за запис) Управлява малката светлина (LED), която показва, че устройството е в режим на запис.

- *Опции:* On (Включен индикатор) / Off (Изключен индикатор – за по-дискретен запис).

Timed Recording (Запис с таймер / График) Настройте устройството да се включи и да започне запис автоматично в определен час и ден.

- **Record on/off:** Активиране (On) или деактивиране (Off) на графика.
- **Timed Record Cycle (Цикъл на повторение):**
 - *Single:* Еднократно изпълнение на зададения час.
 - *Every day:* Изпълнение всеки ден в зададения час.
 - *Working Day:* Изпълнение само в работни дни (Понеделник-Петък).
- **Start Time:** Настройка на час и минути за начало на записа.
- **End time:** Настройка на час и минути за край на записа.