



FipTec

Indoor Camera

Quick Installation Guide




What's in the Box




* Some models can be mounted to a wall

Product Overview




1 STEP 1: PLUG IN CAMERA




Connect FipTec camera to a power outlet.

2 STEP 2: RESET & INITIALIZE




Press the reset button or use the pin to reset the camera. Wait for a minute for the camera to get in to set up mode.

3 STEP 3: DOWNLOAD APPLICATION



Scan the QR Code using your phone. Download the Mobile Application.

4 STEP 4: CREATE ACCOUNT



Create an account for the application.

5 STEP 5: CONNECT TO WI-FI



Select 2.4GHz WiFi network and follow the prompts.

6 STEP 6: START MONITORING



Enjoy the live feed and camera control.

English (Quick Setup Steps)

- 1. **Power On:** Connect camera to a power outlet.
- 2. **Reset:** Hold Reset button for 5 sec. Wait for beep.
- 3. **App:** Download **iCSee Pro** mobile Application.
- 4. **Account:** Open app and Sign Up.
- 5. **Wi-Fi:** Tap '+', select 'Set Up My Device'.
- 6. **Done:** Follow voice prompts.
- 7. **Full Manual:** Scan the QR Code from Panel 9 for full instructions & support.

⚠ IMPORTANT: 2.4GHz WiFi ONLY (5GHz not supported). Insert/Remove MicroSD card (Max 128GB, Class 10) ONLY when powered OFF.

⚡ SPECS & SAFETY: 5V ~ 0.30A | 0°C ~ +55°C | Indoor Use Only. Use provided adapter only. Do not open housing (risk of electric shock). Do not dispose of with household waste.

🏠 LEGAL & COMPLIANCE: Manufacturer: FipTec Ltd, Gen. Totleben 27, Shumen 9700, BG. Email: info@fiptec.com | Origin: China.

RED Declaration: Hereby, FipTec Ltd declares that the radio equipment type Indoor Smart Camera is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU DoC is available at: fiptec.com/doc | Freq: 2.4GHz. Max Power: <20dBm.

Italiano (Configurazione rapida)

- 1. **Accensione:** Collegare la telecamera a una presa di corrente.
- 2. **Reset:** Tenere premuto il tasto Reset per 5 sec. Attendere il segnale acustico.
- 3. **App:** Scaricare l'app mobile **iCSee Pro**.
- 4. **Account:** Aprire l'app e registrarsi (Sign Up).
- 5. **Wi-Fi:** Toccare '+' e selezionare 'Set Up My Device'.
- 6. **Fine:** Seguire le istruzioni vocali.
- 7. **Manuale completo:** Scansionare il codice QR nel riquadro 9 per istruzioni complete e assistenza.

⚠ IMPORTANTE: SOLO Wi-Fi a 2,4 GHz (5 GHz non supportato). Inserire/Rimuovere la scheda MicroSD (Max 128 GB, Classe 10) SOLO a dispositivo SPENTO.

⚡ SPECIFICHE E SICUREZZA: 5V ~ 0.30A | 0°C ~ +55°C | Solo per uso interno. Utilizzare solo l'adattatore in dotazione. Non aprire l'alloggiamento (rischio di scossa elettrica). Non smaltire con i rifiuti domestici.

🏠 LEGALE E CONFORMITÀ: Produttore: FipTec Ltd, Gen. Totleben 27, Shumen 9700, BG. E-mail: info@fiptec.com | Origine: Cina.

Dichiarazione RED: Con la presente, FipTec Ltd dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo "Indoor Smart Camera" è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: fiptec.com/doc | Freq.: 2,4 GHz. Potenza max: <20 dBm.

Ελληνικά (Γρήγορη εγκατάσταση)

- 1. **Ενεργοποίηση:** Συνδέστε την κάμερα σε μια πρίζα ρεύματος.
- 2. **Επαναφορά (Reset):** Κρατήστε πατημένο το κουμπί Reset για 5 δευτ. Περιμένετε τον χαρακτηριστικό ήχο (μπιπ).
- 3. **Εφαρμογή:** Κατεβάστε την εφαρμογή iCSee Pro για κινητά.
- 4. **Λογαριασμός:** Ανοίξτε την εφαρμογή και κάντε εγγραφή ('Sign Up').
- 5. **Wi-Fi:** Πατήστε το '+' και επιλέξτε 'Set Up My Device'.
- 6. **Ολοκλήρωση:** Ακολουθήστε τις φωνητικές οδηγίες.
- 7. **Πλήρες εγχειρίδιο:** Σαρώστε τον κωδικό QR από το πάνελ 9 για πλήρεις οδηγίες και υποστήριξη.

⚠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΜΟΝΟ Wi-Fi 2.4GHz (το δίκτυο 5GHz δεν υποστηρίζεται). Εισαγωγή/Αφαίρεση της κάρτας MicroSD (Μέγ. 128GB, Class 10) ΜΟΝΟ όταν η συσκευή είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.

⚡ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ: 5 V ~ 0.30 A | 0 °C ~ +55 °C | Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο αντάπτορα. Μην ανοίγετε το περίβλημα (κίνδυνος ηλεκτροπληξίας). Μην απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

🏠 ΝΟΜΙΚΑ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ: Κατασκευαστής: FipTec Ltd, Gen. Totleben 27, Shumen 9700, BG. Email: info@fiptec.com | Προέλευση: Κίνα.

Δήλωση RED: Με την παρούσα, η FipTec Ltd δηλώνει ότι ο ραδιοεοπλισμός τύπου "Indoor Smart Camera" συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στη διεύθυνση: fiptec.com/doc | Συχν.: 2.4 GHz. Μέγ. ισχύς: <20 dBm.

Deutsch (Schnelleinrichtung)

- 1. **Einschalten:** Kamera an eine Steckdose anschließen.
- 2. **Reset:** Reset-Taste 5 Sek. gedrückt halten. Auf den Signalton warten.
- 3. **App:** Die **iCSee Pro** App herunterladen.
- 4. **Konto:** App öffnen und registrieren (Sign Up).
- 5. **Wi-Fi:** Auf '+' tippen und 'Set Up My Device' wählen.
- 6. **Fertig:** Den Sprachansagen folgen.
- 7. **Vollständiges Handbuch:** QR-Code auf Feld 9 für die komplette Anleitung & Support scannen.

⚠ WICHTIG: NUR 2,4GHz WiFi (5 GHz wird nicht unterstützt). MicroSD-Karte (Max. 128 GB, Klasse 10) NUR im ausgeschalteten Zustand einsetzen/entfernen.

⚡ SPEZIFIKATIONEN & SICHERHEIT: 5V ~ 0.30A | 0°C ~ +55°C | Nur für den Innenbereich. Nur den mitgelieferten Adapter verwenden. Gehäuse nicht öffnen (Stromschlaggefahr). Nicht im Hausmüll entsorgen.

🏠 RECHTLICHES & KONFORMITÄT: Hersteller: FipTec Ltd, Gen. Totleben 27, Shumen 9700, BG. E-Mail: info@fiptec.com | Herkunft: China.

RED-Erklärung: Hiermit erklärt FipTec Ltd, dass der Funklagentyp „Indoor Smart Camera“ der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: fiptec.com/doc | Frequenz: 2,4 GHz. Max. Leistung: <20 dBm.

Română (Configurare rapidă)

- 1. **Pornire:** Conectați camera la o priză de curent.
- 2. **Resetare:** Țineți apăsat butonul Reset timp de 5 sec. Așteptați semnalul sonor.
- 3. **Aplicație:** Descărcați aplicația mobilă **iCSee Pro**.
- 4. **Cont:** Deschideți aplicația și înregistrați-vă (Sign Up).
- 5. **Wi-Fi:** Atingeți '+' și selectați 'Set Up My Device'.
- 6. **Finalizare:** Urmați instrucțiunile vocale.
- 7. **Manual complet:** Scanați codul QR de pe panoul 9 pentru instrucțiuni complete și asistență.

⚠ IMPORTANT: DOAR Wi-Fi 2,4 GHz (5 GHz nu este acceptat). Introduceți/Scoateți cardul MicroSD (Max 128 GB, Clasa 10) DOAR când dispozitivul este OPRIT.

⚡ SPECIFICAȚII ȘI SIGURANȚĂ: 5V ~ 0.30A | 0°C ~ +55°C | Exclusiv pentru utilizare la interior. Utilizați doar adaptorul furnizat. Nu deschideți carcasa (risc de electrocutare). Nu aruncați împreună cu deșeurile menajere.

🏠 ASPECTE LEGALE ȘI CONFORMITATE: Producător: FipTec Ltd, Gen. Totleben 27, Shumen 9700, BG. E-mail: info@fiptec.com | Origine: China.

Declarație RED: Prin prezenta, FipTec Ltd declară că echipamentul radio de tip „Indoor Smart Camera” este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la adresa: fiptec.com/doc | Frecv.: 2,4 GHz. Putere max.: <20 dBm.

Magyar (Gyors beállítás)

- 1. **Bekapcsolás:** Csatlakoztassa a kamerát egy konnektorhoz.
- 2. **Visszaállítás (Reset):** Tartsa lenyomva a Reset gombot 5 másodpercig. Várja meg a hangjelzést.
- 3. **Alkalmazás:** Töltse le az **iCSee Pro** mobilalkalmazást.
- 4. **Fiók:** Nyissa meg az alkalmazást, és regisztráljon (Sign Up).
- 5. **Wi-Fi:** Érintse meg a '+' , és ikont, és válassza a 'Set Up My Device' lehetőséget.
- 6. **Kész:** Kövesse a hangutasításokat.
- 7. **Teljes kézikönyv:** Szkenelje be a 9. panelen található QR-kódot a teljes útmutatóért és támogatásért.

⚠ FONTOS: CSAK 2,4 GHz-es Wi-Fi (az 5 GHz nem támogatott). A MicroSD kártyát (Max. 128 GB, Class 10) CSAK KIKAPCSOLT állapotban helyezze be vagy távolítsa el.

⚡ SPECIFIKÁCIÓK ÉS BIZTONSÁG: 5V ~ 0.30A | 0°C ~ +55°C | Csak beltéri használatra. Csak a mellékelt adaptert használja. Ne nyissa fel a burkolatot (áramütés veszélye). Ne dobja a háztartási hulladékkba.

🏠 JOGI INFORMÁCIÓK ÉS MEGFELELŐSÉG: Gyártó: FipTec Ltd, Gen. Totleben 27, Shumen 9700, BG. E-mail: info@fiptec.com | Származási hely: Kína.

RED Nyilatkozat: A FipTec Ltd ezennel kijelenti, hogy az „Indoor Smart Camera” típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő címen: fiptec.com/doc | Frekv.: 2,4 GHz. Max. teljesítmény: <20 dBm.

Français (Configuration rapide)

- 1. **Allumage:** Branchez la caméra à une prise de courant.
- 2. **Réinitialisation:** Maintenez le bouton Reset enfoncé pendant 5 sec. Attendez le bip.
- 3. **Application:** Téléchargez l'application mobile **iCSee Pro**.
- 4. **Compte:** Ouvrez l'application et inscrivez-vous (Sign Up).
- 5. **Wi-Fi:** Appuyez sur '+' , sélectionnez 'Set Up My Device'.
- 6. **Terminé:** Suivez les instructions vocales.
- 7. **Manuel complet :** Scannez le code QR du panneau 9 pour les instructions complètes et l'assistance.

⚠ IMPORTANT : Wi-Fi 2,4 GHz UNIQUEMENT (5 GHz non pris en charge). Insérez/retirez la carte MicroSD (Max 128 Go, Classe 10) UNIQUEMENT lorsque l'appareil est ÉTEINT.

⚡ SPÉCIFICATIONS ET SÉCURITÉ: 5V ~ 0.30A | 0°C ~ +55°C | Usage intérieur uniquement. Utilisez uniquement l'adaptateur fourni. N'ouvrez pas le boîtier (risque de choc électrique). Ne pas jeter avec les ordures ménagères.

🏠 LÉGAL ET CONFORMITÉ: Fabricant : FipTec Ltd, Gen. Totleben 27, Shumen 9700, BG. E-mail : info@fiptec.com | Origine : Chine.

Déclaration RED: Par la présente, FipTec Ltd déclare que l'équipement radioélectrique du type « Indoor Smart Camera » est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse : fiptec.com/doc | Fréq. : 2,4 GHz. Puissance max. : <20 dBm.

Български (Бърза настройка)

- 1. **Включване:** Свържете камерата към електрически контакт.
- 2. **Нулиране:** Задръжте бутона Reset за 5 сек. Изчакайте звуковия сигнал.
- 3. **Приложение:** Изтеглете мобилното приложение **iCSee Pro**.
- 4. **Акаунт:** Отворете приложението и се регистрирайте (Sign Up).
- 5. **Wi-Fi:** Натиснете '+' и изберете 'Set Up My Device'.
- 6. **Готово:** Следвайте гласовите инструкции.
- 7. **Пълно ръководство:** Сканирайте QR кода от панел 9 за пълни инструкции и поддръжка.

⚠ ВАЖНО: САМО 2.4GHz Wi-Fi (5GHz не се поддържа). Поставайте/Изваждайте MicroSD картата (Макс. 128GB, Клас 10) САМО когато устройството е ИЗКЛЮЧЕНО.

⚡ СПЕЦИФИКАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТ: 5V ~ 0.30A | 0°C ~ +55°C | Само за употреба на закрито. Използвайте само предоставения адаптер. Не отваряйте кулпса (опасност от токов удар). Не изхвърляйте заедно с битовите отпадъци.

🏠 ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ И СЪОТВЕТСТВИЕ: Производител: FipTec Ltd, ул. Ген. Тотлебен 27, Шумен 9700, България. Имейл: info@fiptec.com | Произход: Китай.

RED Декларация: С настоящото FipTec Ltd декларира, че радиосъоръжението тип „Indoor Smart Camera” е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на адрес: fiptec.com/doc | Честота: 2.4 GHz. Макс. мощност: <20 dBm.

Need Help? Scan the QR Code below



Full Manual
Read the complete instructions Manual, FAQ and guides.





Support
Contact us via our website
www.FipTec.com

LEGAL & COMPLIANCE

MANUFACTURER & ORIGIN: FipTec Ltd, Gen. Totleben 27, Shumen 9700, BG. Origin: China.
CONTACT: info@fiptec.com
RED DECLARATION (EU): Hereby, FipTec Ltd declares that the radio equipment type Indoor Smart Camera is in compliance with Directive 2014/53/EU. Full DoC at: fiptec.com/doc | Freq: 2.4GHz | Max Power: <20dBm

