

Инструкции за инсталиране на камерата ендоскоп FipTec LM05

За Android телефон:

1. **Изтеглете приложението:** Потърсете "USB Camera Viewer" от Homesoft, LLC в Google Play Store и го инсталирайте.
(<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.homesoft.usb.camera>)
2. **Свържете камерата:** Свържете камерата към телефона си с USB кабел.
3. **Отворете приложението:** Стартирайте приложението "USB Camera Viewer".
4. **Готово!:** Камерата ви е готова за работа!

Забележка:

- Това приложение не е съвместимо с iOS телефони.

За Windows компютър:

1. **Изтеглете програмата:** Изберете една от следните програми от <http://jendoscope.cn/en/>:
 - **SmartCamera.exe**
 - **amcap.exe**
 - **Viewplayer.exe**
2. **Инсталирайте програмата:** Стартирайте изтегления файл и следвайте инструкциите за инсталиране.
3. **Свържете камерата:** Свържете камерата към компютъра си с USB кабел.
4. **Стартирайте програмата:** Отворете инсталираната програма.
5. **Изберете камерата:** Изберете "FipTec LM05" от списъка с налични камери.
6. **Готово!:** Камерата ви е готова за работа!

За MacOS:

1. **Използвайте Photo Booth или Quick Time Player:**
 - **Photo Booth:** Свържете камерата към Mac-а си и отворете Photo Booth. Камерата ще се появи като източник на видео.
 - **Quick Time Player:** Свържете камерата към Mac-а си и отворете Quick Time Player. Изберете "Файл" -> "Нов запис на филм" и изберете "FipTec LM05" като източник на видео.
2. **Готово!:** Камерата ви е готова за работа!